Skype™ para Samsung TV

Rev 1.0

Introducción a Skype 2

Para conectarse con una cuenta existente 3

Para conectarse con el reconocimiento facial 4

Reconocimiento facial 5

Creación de una cuenta nueva 6

Pantalla de visualización 7

Agregación de un contacto 8

Para llamar a un contacto 9

Recepción 10

Historial 11

Opciones Skype 12

Control de voz y movimiento 13

* La imagen y los colores pueden cambiarse sin previo aviso.

Introducción a Skype

Realice llamadas y videoconferencias con Skype en su televisor.

Hágalo posible con SMARTHUB, que proporciona útiles servicios y funciones de entretenimiento directamente desde la web al televisor.

✎ NOTA

- Conecte su cámara web SAMSUNG directamente al televisor, no a través de un concentrador USB.
- Si la cámara web no funciona correctamente, apague el televisor, vuelva a encenderlo y ejecute de nuevo Skype.
- Skype está inhabilitado cuando el televisor está apagado.
- Un entorno ruidoso puede afectar a la calidad de la voz.
- El uso de una red inalámbrica puede degradar la calidad de la llamada.
- El uso del software de Skype está sujeto a un contrato de licencia de software del usuario final de Skype (skype.com/legal/eula), los términos del servicio de Skype (skype.com/legal/tos) y la política de privacidad de Skype (skype.com/legal/privacy/general).
- Si Skype se borra, la información guardada (Historial y Opciones) se borrará.
- Para obtener ayuda en el uso de Skype, visite skype.com
- Antes de utilizar Skype en el televisor se debe configurar la red. Consulte las instrucciones de este manual.
- Suena el timbre cuando alguien llama mientras se está viendo la televisión u ocupado en la aplicación Skype.
- Para utilizar Skype se necesita una cámara TV. Compre la cámara TV de Samsung si no tiene un televisor con cámara incorporada.
- La cámara lanzada en 2010 y el TV SAMSUNG lanzado en 2012 son incompatibles.
- En un PC con Windows, solo se admite Skype en su versión 4.2 o superior.
- En un PC con Macintosh, sólo se admite Skype en su versión 5.0 o superior.
- No se admite en PC con Linux.

Para conectarse con una cuenta existente

Cuando se ejecuta Skype en el televisor por primera vez, se debe introducir el **Nom. Skype** y la **Contraseña** o **Crear cuenta**. Si no puede iniciar la sesión, compruebe la conexión de la red.



Para conectarse con el reconocimiento facial

- Puede conectarse a Skype con el **Reconocimiento facial** en un televisor que admita SMART Interaction (**Control de voz y movimiento**).

⚠ Para que el reconocimiento facial funcione, en el televisor se guarda una imagen en miniatura de la cara que se utilizará para iniciar la sesión.

⚠ Iniciar la sesión en Skype con el reconocimiento facial no proporciona un nivel más alto de seguridad que iniciar la sesión con un ID y una contraseña.



1 Pulse el **Modo de reconocimiento facial**.

2 El televisor inicia el **Reconocimiento facial**.

- **Ponga su cara vuelta hacia el televisor al nivel de la cámara. El televisor reconocerá automáticamente su cara.**

skype
¡Bienvenido a Skype!
Puede iniciar sesión mediante el reconocimiento facial.
Gire la cara hacia el TV y sitúela al mismo nivel que la cámara.
Modo de contraseña
Detener
Volver

Reconocimiento facial



1 Seleccione **Config.** → **Admin. de cuentas** → **Reconocimiento facial**.

2 Aparece la pantalla **Reconocimiento facial**.

skype
Reconocimiento facial
Asegúrese de que su cara se encuentre en el centro de la pantalla.
Espere hasta que el rectángulo del centro de la pantalla se ponga en verde.
Detener
Volver

- **Asegúrese de que la cara esté centrada en la pantalla.**
- **Espere hasta que el rectángulo del centro de la pantalla esté verde.**

Creación de una cuenta nueva


skype
¡Bienvenido a Skype!
Conectarse
Crear cuenta
Crear cuenta Skype
Crear nombre Skype
Lo utilizará para iniciar sesión en Skype.
Proporcionará su nombre de Skype a sus amigos para que puedan agregarle a sus contactos de Skype.
samsung_skype2012
Contraseña
Necesitará esto para iniciar sesión en Skype o gestionar su cuenta en línea.
Atrás
Nombre
El nombre que introduzca aquí es el que sus contactos de Skype verán listado en sus contactos.
samsung tv
Correo electr
Necesitamos esto para ponernos en contacto con usted si tiene problemas para acceder a su cuenta u olvida su contraseña.
skype@samsung.com
Contrato de licencia
Ninguna llamada de emergencia.
Skype no sustituye al teléfono habitual y no se puede utilizar para la realización de llamadas de emergencia.
Sí. He leído y acepto los términos siguientes.
VER TÉRMINOS
VER DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Aceptar
Volver

1 Pulse **Crear cuenta**.

2 Introduzca **Crear nombre Skype** y la **Contraseña**.

3 Introduzca el **Nombre** y el **Correo electr**.

4 Seleccione **Aceptar**.

Seleccione uno de los términos para obtener más información.

Pantalla de visualización

Crédito de Skype

Su lista de contactos. Puede seleccionar los modos **Videollamadas**, **Llamada voz** o **Chat**.

Nombre en Skype, estado en línea, mensaje de estado de ánimo e imagen del perfil.

Select from the menu items **Contactos**, **Chat**, **Historia**, **Llamar tel.** and **Config.**. From the menu item press ENTER and scroll to the desired option.



A **Cerrar**: Seleccionar para cerrar la sesión.

C **Agregar un contacto**: Añadir un contacto de Skype o un número de teléfono.

Volver / Fin llam.: Vuelve al menú anterior. /Se cierra la aplicación Skype con la llamada.

Agregación de un contacto



1 C Pulse **Agregar un contacto**.

2 Seleccione uno.

- **Agregar contacto de Skype** : Introduzca el nombre de Skype, el nombre completo o el correo electrónico de la persona.
- **Agregar número de teléfono** : Introduzca el nombre y el número de teléfono.



Para llamar a un contacto



1 Pulse **Videollamadas** o **Llamada voz**.



- La ilustración del manual puede diferir parcialmente del aspecto real.



Videollamadas

Llamada voz

Recepción

Entrada de una videollamada o llamada de voz.



Rechaza la llamada.

Videollamadas

Llamada voz



- Si entra una llamada de conferencia, se inhabilita la función de vídeo.

- **Fin llam.**: Colgar.
- **Detener vídeo**: Apaga la cámara.
- **Vol. mic.**: Ajusta el volumen del micrófono.
- **Retener / Reinic.**: Retener/reanudar la llamada.

  ✎ Un contacto de Skype verá un mensaje de aviso cuando se le retiene la llamada.
- **Inic. vídeo**: Cambiar a una llamada de vídeo.

  - **(Pantalla completa)**: Cambiar a pantalla completa.
  - **(Lista contactos)**: Muestra la lista de contactos.

Historial

Muestra el historial de llamadas realizadas, ordenadas desde la más reciente a la más antigua, de arriba a abajo respectivamente.



- **Ver perfil**: Ver el perfil del contacto seleccionado.
- **Env. correo voz**: Enviar un mensaje de correo de voz al contacto seleccionado.
- **Agr a Contact**: Añadir esta persona como un contacto. Esta opción está disponible cuando esta persona no está incluida en la lista de contactos.
- **Bloquear**: Impedir que esta persona pueda establecer contacto con usted.
- **Borrar entrada**: Borrar esta entrada del historial.
- **Cerrar**: Cierra la sesión.

✎ El historial puede estar limitado por la capacidad de la memoria.

✎ La hora establecida en el televisor se aplica al historial.

Cada llamada va acompañada de un icono.

Iconos	Significado
	Llamada entrante
	Llamada realizada
	Llamada perdida
	Correo de voz entrante
	Correo de voz perdido
	Llamada de conferencia entrante
	Llamada de conferencia perdida

Opciones Skype

1 Seleccione **Config.** → **Opciones Skype**.

2 Cambiar las opciones.

- **Config general**: Seleccione si desea que Skype arranque automáticamente al encender el televisor.
- **Config. vídeo**: Ajuste los parámetros de privacidad del vídeo. Elija de quién desea recibir vídeos seleccionando **Cualquiera**, **Solamente de mi Lista de contactos** o **Nadie**.
- **Configuración de privacidad**: Elija de quién quiere recibir llamadas. Seleccione **Permitir que cualquiera me contacte** o **Solo mi Lista contactos puede contactarme**.
- **Usuarios bloqueados**: Si no desea recibir llamadas de algunas personas, bloquéelas introduciendo el nombre de Skype o el número de teléfono de dichas personas. En la ventana aparecerá una lista de todas las personas bloqueadas. También puede bloquear a una persona en las listas de contactos y de historial seleccionando el contacto y pulsando el botón TOOLS.
- **Desvío de llamadas**: Para reenviar llamadas desde la cuenta de Skype cuando usted no se encuentre conectado a Skype, añada los números de teléfono a los que desea dirigir las llamadas. Seleccione el país e introduzca el número con el código de la región. Introduzca la hora de reenvío para especificar la demora con la que se debe efectuar el reenvío. Para utilizar esta función debe adquirir un crédito de Skype en skype.com.
- **Buzón voz**: Este función permite a quienes le llamen dejar mensajes de audio cuando usted esté ausente. Podrá oír los mensajes siempre que esté conectado a Skype. Para obtener más información o un buzón de voz, vaya a skype.com y haga clic en Cuenta.
- **Acerca de Skype**: Ver la información del copyright de Skype.

Control de voz y movimiento

- Puede llamar o gestionar Skype con **Control de voz y movimiento** en un televisor que admita SMART Interaction (**Control de voz y movimiento**).
- No se puede utilizar la función **Control de voz** durante una llamada.
- **Control de voz** puede resultar afectado por la dificultad de pronunciar nombres que incluyan caracteres especiales, caracteres simples del alfabeto o números. Puede cambiar la orden con **Renombrar**.
- Para obtener información más detallada sobre Smart Interaction, consulte "Interacción SMART" en el manual electrónico o el manual del usuario.



1 Diga "**Hi TV**(**Palabras activación**)" y a continuación diga el nombre de la persona a la que desea llamar.

2 Diga una de las opciones.

3 Diga **Videollamadas** o **Llamada voz**.